



### WAAR DIENT U REKENING MEE TE HOUDEN BIJ ONDERHOUD LINOLEUM OF MARMOLEUM?

WE WILLEN U VRAGEN ONDERSTAANDE AANDACHTSPUNTEN GOED DOOR TE LEZEN EN DE VOORGESTELDE VOORBEREIDING TE TREFFEN VOOR HET VLOERONDERHOUD VAN LINOLEUM OF MARMOLEUM.

#### TEMPERATUUR

HET VERKRIJGEN VAN DE STERKST MOGELIJKE POLYMEERLAAG IS AFHANKELIJK VAN DE TEMPERATUUR. BIJ TEMPERATUREN BOVEN DE 25 °C WORDT DE DROOGTIJD BEÏNVLOED WAARDOOR HET HECHTINGSPROCES VERSTOORD WORDT. ALS HET TE WARM IS KAN HET VLOERONDERHOUD WORDEN UITGESTELD.

#### LUCHTVOCHTIGHEID

OOK LUCHTVOCHTIGHEID IS VAN INVLOED OP HET UITHARDINGSPROCES VAN DE POLYMEER; BIJ EEN TE HOGE LUCHTVOCHTIGHEID KAN DE POLYMEER GEEN GOEDE VERBINDING AANGAAN MET DE VLOER. BIJ OPTIMALE OMSTANDIGHEDEN IS DE DROOGTIJD BIJ LINOLEUM 25-40 MINUTEN PER POLYMEER LAAG.

OM BOVENSTAANDE REDENEN VRAGEN WIJ U **DE VLOERVERWARMING 24 UUR VOOR HET VLOERONDERHOUD UIT TE SCHAKELN**. ALS POLYMEER TE SNEL DROOGT, KAN HET NIET GOED UITVLOEIEN WAARDOOR STREPEN EN ZELFS VERBRANDE PLEKKEN ONTSTAAN WAAR DE LEIDINGEN VAN DE VLOERVERWARMING HET WARMST ZIJN.

NA HET AANBRENGEN VAN DE BESCHERMLAAG KUNT U DE VLOER 8 TOT 12 UUR NIET BELASTEN. BELAST U DE VLOER VOOR DE BESCHERMLAAG IS UITGEHARD, KUNNEN ER KRASSEN EN BESCHADIGINGEN IN DE BESCHERMLAAG ONTSTAAN. WIJ RADEN U DAN OOK AAN OM AL UW MEDEWERKERS OVER HET VLOERONDERHOUD TE INFORMEREN.

#### VERPLAATSEN MEUBELS & DEUROPENING

MAAKT U GEEN GEBRUIK VAN ONZE IN- EN UITRUISERVICE? SCHUIF NIET MET DE MEUBELS, OM DE BESCHERMLAAG INTACT TE HOUDEN. WORDT DE RUIMTE IN TWEE KEER BEHANDELD EN BLIJFT HET MEUBILAIR IN DE RUIMTE? PLAATST U DAN HET MEUBILAIR AAN DE KANT VAN DE DEUR EN ZOVEEL MOGELIJK OP EEN GELIJKE STROOK.

WIJ VRAGEN VRIENDELIJK **EEN DOORGANG BIJ DE DEUR** VOOR ONS OPEN TE HOUDEN VAN CIRCA 1 METER. OP DIE MANIER KUNNEN WIJ ER MET DE MACHINES DOORHEEN. OVERIGENS WERKEN WIJ NAAR DE DEUR TOE WAARDOOR WIJ SAMEN MET ONZE MACHINES ALS LAATSTE DE RUIMTE VERLATEN EN DE VLOER KAN DROGEN.

#### KASTEN

LAAT U KASTEN OP HUN PLEK STAAN? HOUDT ER DAN REKENING MEE DAT ER VOCHT ONDER DE KASTEN KAN KOMEN. WIJ MAKEN NAMELIJK DE VLOER NAT OM DE OUDE BESCHERMLAAG TE VERWIJDEREN. MOCHT U METALEN KASTEN HEBBEN DAN KUNNEN ER ROESTPLEKKEN ONTSTAAN IN DE VLOER. DEZE ZIJN MEESTAL NIET MEER TE HERSTELLEN.